

Zähler M4

Erweiterte Optionen

aktiviert

Falls nicht angehakt wird dieses Gerät ignoriert

Löschen

Nummer

5

Nur Anzeige: Wallbox- / Parkplatz-Nummer

Name

SD72_Cfos

Nur Anzeige: Wallbox Name

Beschreibung

SD72_Cfos

Nur Anzeige: Wallbox Beschreibung

Gerätekonfiguration

[Hilfreiche Hinweise zu einzelnen Geräten](#)
[Weitere Zählerdefinitionen zum Download](#)

Geräte-Typ

Eastron SDM630, SDM630MCT, SDM72DM

Typ des Zählers / Wechselrichters / Batteriespeichers

Adresse

192.168.178.71:8899

IP Adresse:Port / URL / COM Port & Parameter / OCPP ...

ID

1

Geräte ID, z.B. OCPP plug ID oder Modbus slave ID

TCP-Verbindung halten

TCP-Verbindung dauerhaft halten

Zähler Test

Lastmanagement

Rolle

Netzbezug

Faktor

1

Rolle dieses Zählers

Faktor mit dem Strom, Leistung und Energie multipliziert

Phasen

L1,L2,L3



Festlegen, welche Phasen genutzt werden

Stromwerte anpassen

Wert oder Formel zum Addieren auf Stromwerte (mA)

Für Hybridwechselrichter

Nie



Erzeugung um Speicherleistung anpassen

Anzeige

Diagramm mit Gerät anzeigen

Leistungs- und Energiewerte als Diagramm beim Gerät ...

Im Übersichtsdiagramm anzeigen

Gerät im Diagramm der Übersicht anzeigen

Infos über MQTT veröffentlichen

Infos über den Broker des Lastmanagement veröffentli...

Messungen aufzeichnen

Leistungs- und Energiewerte für Diagramme aufzeichnen

In der Übersicht anzeigen

Gerät in der Übersichts-Kachel anzeigen

Gerät verbergen

Nur anzeigen, wenn alle Geräte anzeigen ausgewählt

Geräte Infos via Modbus publizieren

Gerät als SunSpec Modell zur Verfügung stellen

Messdaten löschen

Batteriespeicher Steuerung

aktivieren

Fernwartung

Fernwartung

Fernwartung erlauben

Alternative Methode

Mit alternativer Methode das Gerät ansprechen

Fernwartung

Abbrechen