Tasmota S0-Zähler:

Auf Tasmota WEB-GUI => Consoles => Edit Skript => folgendes eintragen:

```
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,Netz -
1,77070100100700ff@1,Im-/Export (Akt.),W,curr_w,0
1,77070100010800ff@1000,Import (Tot.),kWh,total_kWh,2
1,77070100020800ff@1000,Export (Tot.),kWh,total_kWh_out,2
1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1

#
```

Werte die nicht gebraucht werden einfach weg gelassen.




Sonoff Basic
Tasmota
Netz - Im-/Export (Akt.) 20 W
Netz - Import (Tot.) 2452.73 kWh
Netz - Export (Tot.) 805.33 kWh
Netz - Power L1 410 W
Netz - Power L2 480 W
Netz - Power L3 -869 W
Netz - Voltage L1 225.9 V
Netz - Voltage L2 227.9 V
Netz - Voltage L3 229.2 V
Netz - Amperage L1 2.01 A
Netz - Amperage L2 2.41 A
Netz - Amperage L3 3.83 A
ON
Toggle
Configuration
Information
Firmware Upgrade
Consoles
Restart
Tasmota 13.0.0 by Theo Arends

Test:

Im Browser eingeben: http://192.168.2.240/cm?cmnd=status%2010

Ausgabe im Browser Fenster.